FUNKTIONER

Läs mera i bruksanvisningen om vad de olika funktionerna betyder! (Se Index i slutet av bruksanvisningen för sidhänvisning.)

F1	MOMENTANVÄRDE	Visar ögonblicksvärdet från givarna på display. Gör AT40g till ett 8-kanaligt handinstrument.
F2	UTSKRIFT PÅ PLOTTER	Här startas utskrift på skrivare. Mätdata visas som diagram, direkt utan PC. Axlar kan ställas in och utskriften zoomas.
F3	STATUSINFORMATION	Visar om och hur mätning pågår samt hur mycket minne som finns och förbrukats.
F4	STATISTIK	Presenterar statistik över insamlad information. Min-, max- och medelvärde beräknas.
F5	START OCH STOPP	Här startas och stoppas loggningen.
C2	KANALANVÄNDNING	Givare kan tillfälligt kopplas bort från loggning men ändå visas på Displayen och användas för start, stopp otc
(3	STÄLL ΚΙ ΟCΚΑΝ	Datum och tid
C4	STÄLL IN STARTVILLKOR	Inställning hur loggning skall starta. Kan vara på tid, manuellt på yttre villkor.
C5	STÄLL IN STOPPVILLKOR	Inställning hur loggning skall stoppa. Kan vara på tid, manuellt på yttre villkor mm.
C6	STÄLL IN REGISTRERIN GS-INTERVALL MM	Registreringsintervallet är tid mellan lagringar av data i minnet. Även manuell lagring kan ställas in.
C7	STÄLL IN LAGRINGS- METOD	Även max och min värde under en registrering kan lagras.
C9	STÄLL IN UTSKRIFTS- FORMAT	Här väljer man vilken typ av skrivare eller plotter som installerats.
C10	VÄLJ KOMMUNIKATIONS- SÄTT	Kommunikationshastighet samt om det är dator eller modem som anslutits.
C12	VÄLJ SPRÅK	Svenska är standard men även andra språk som Tyska och Engelska kan väljas in.
C13	NOLLSTÄLL MM.	Loggern kan nollställas. Här visas också serie- nummer och programversion. Vissa testfunktioner finns också här.



Snabbstart Mitec AT40g

Det bästa sättet att lära sig AT40g är att först läsa delen "GRUNDER" i den bifogade bruksanvisningen och sedan prova med en mätning. Den som vill starta direkt med en mätning kan göra detta genom att följa stegen i denna snabbstartsguide.

VAD BEHÖVS

För att genomföra en mätning behövs:

- Datalogger Mitec AT40g
- Alkaliskt 9V-batteri typ 6LR6
- Lämplig givare t.ex. temperaturgivare MU-TE100





ANSLUT BATTERI

Öppna luckan på instrumentets baksida och anslut batteriet till kotakten. Lägg i batteriet och stäng luckan. Nollställ därefter instrumentet genom att med t.ex. en pennspets trycka in omkopplaren i hålet på lådans högra sida.

ANSLUT GIVARE

Anslut en givare till Kanal 1. Givarens 9-poliga kontakt är försedd med en pil som skall vändas uppåt. Se till att kontakten är ordentligt intryckt.

STARTA

Tänd displayen genom att trycka in FUNC-knappen. Displayen visar nu F1 KONTINUERLIG.

- Tryck en gång på ALT-knappen för att visa momentanvärdet av temperaturen.
- Ingen av-/på-knapp finns utan displayen slocknar automatiskt efter ca 2 minuter och instrumentet går in i ett "stand-by"-läge.

VAD GÖR DE OLIKA FUNKTIONERNA?

Läs mera om vad de olika funktionerna betyder i manualen!

DISPLAY OCH KNAPPAR

- FUNC Används för att stega fram mellan olika funktioner enligt tabell på front.
- ALT Väljer mellan olika underalternativ i varje funktion.
- SEL Används för val inom underalternativen. Markör (cursor) används som pekare.
- Öka-knapp som används vid olika inställningar. +
- Minska-knapp används vid inställningar tillsammans med + knappen.
- **HELP** Hjälpknapp. Ger kort information i displayen om vilka knappar som skall användas
- Display 2-teckens display som visar både text och siffror
- **Reset** Nollställningsknapp. Används t.ex. efter batteribyte

KONTAKTER

- 1 25-poligt kontaktdon (hane) för anslutning av PC mm.
- 2 Åtta st 9-poliga kontaktdon för anslutning av givare till
- 3 Batterifack med kontaktdon för 9V batteri t.ex. 6LR61.
- 4 3.5 mm-jack för anslutning av yttre matningsspänning 9-15V D



Snabbstart Mitec AT-com

Mitec AT-com är ett kommunikations-program som kan användas för överföring av data till kalkylprogram som t.ex. Microsofts Excel. Du behöver inte installera programmet om du använder Mitec WinLog eller Monitor.

NSTALLERA

Stoppa in CD-skivan i CD-Rom-enheten:

- Starta Utforskaren och gå till CD:n
- Klicka på ATCOM.US.100-exe
- Följ sedan instruktionerna på skärmen

Programmet installeras nu automatiskt.